




排隊機安裝教程(商米機+平板)

1, 打開商米機電源, 進入系統。





2, 配置 TTS 語音






等待語音包下載成功後，選擇一個語音







如果沒有語音播報，可以看一下系統語音是否打開



3，安裝商米端取號 apk

在 qq 瀏覽器上輸入 kioskapi.chefhk.com





輸入賬號 11@qq.com 密碼 aa@123456

顯示最後一個頁面，代表 kiosk 安裝成功。


輸入人數 1，再點擊確認，就會打印一張小票。


輸入人數 3，再點擊確認，就會打印一張小票。

輸入人數 13，再點擊確認，彈出提示，不會打印一張小票！

4，平板安裝 apk

打開瀏覽器，輸入網站 <https://kioskapi.chefhk.com/>





輸入賬號 22@qq.com 密碼 aa@123456

排隊機先取 1 個號，這邊平板端才會出現對應的號碼，點擊叫號，叫號機會自動播報三種語音-A001-粵語普通話英語即可。